

FUNKCJE INSTALATORA IMMOBILIZERA SEO SYMPHONY

7-krotne wł./wyl. stac. w interwale 5 sek. przy rozbrojonym immobilizerze spowoduje wł. brzęczyka na 3 sek. W tym czasie wł. stac., by brzęczyk rozpoczął odliczanie od 1 do 9. Wyłączając stac. po odpowiedniej liczbie sygnałów brzęczyka (brzęczyk musi wyłączyć się - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy, że taka cyfra zostanie zaakceptowana - kolejne wł. stac. spowoduje odliczanie celem wprowadzenia następnej cyfry. Należy wprowadzić 4 cyfry kodu instalatora:

3341 - default - PIN CODE do wyłączenia awaryjnego skasowany; serwis wyl.

3342 - wprogr. 6 szt. breloczków (wprogr. każdego breloczka wskutek zbliżenia go do zasięgu działania pętli, zostanie każdorazowo potwierdzone piknięciem brzęczyka; wprogramowanie ostatniego breloczka kończy procedurę).

UWAGA: Breloczki można również wprogramować przy uzbrojonym systemie. Rozkręć centralę i zewrzyj na moment (np. długopisem) nogę 5 i 6 procesora (kropka na układzie scalonym pokazuje nogę 1) - brzęczyk poinformuje o wejściu w stan programowania, po wprogramowaniu breloczków dodatkowo system wykona funkcję "default".

3345 - wprogramowanie indywidualnego PIN CODE użytkownika do awaryjnego rozbrojenia immobilizera. Wprowadź kod 3345 w połączeniu z nowym 4-cyfrowym PIN CODE klienta (brak cyfry 0), np. 2222 - tzn. wprowadzamy liczbę 33452222 (zignoruj fakt, że po wprowadzeniu kodu 3345 brzęczyk włączy się na 3 sek. informując o zaakceptowaniu tego kodu - w czasie owych 3 sek. należy wł. stac. i przeprowadzić dalszą procedurę wprowadzania nowego kodu użytkownika).

Przykład: 7-krotne wł./wyl. stac. w interwale 5 sek. spowoduje włączenie się brzęczyka na 3 sek. - w tym czasie należy wł. stac., by brzęczyk rozpoczął odliczanie od 1 do 9. Wyłączamy stac. po 3-cim sygnale brzęczyka (zostanie zapamiętana cyfra 3) i włączamy ponownie - wyłączając znowu po 3-cim sygnale brzęczyka (system ponownie zaakceptuje cyfrę 3). W ten sam sposób wprowadzamy pozostałe cyfry: 4, 5, 2, 2, 2, 2. Od tej chwili użytkownik będzie mógł rozbroić immobilizer wprowadzając kod 2222 stanowiący jego indywidualny PIN CODE do rozbrojenia awaryjnego.

W IMMOBILIZERZE w standardzie wyprowadzono przewód drzwiowy, którego zwarcie do MASY (poprzez otwarcie drzwi w aucie) aktywuje możliwość czytania sygnału transpondera przez pętlę w okresie 30 minut. W ten sposób obniżyliśmy pobór prądu systemu.

UWAGA: Zwarcie przewodu drzwiowego na stałe do masy spowoduje ciągły podwyższony pobór prądu immobilizera w stanie uzbrojenia.

! Sprawdź maksymalną obciążalność obwodu rozcinanego - przekaźnik nie powinien pracować na granicy obciążalności 15A - należy uwzględnić zapas.